DP-401 电话等待音乐专用播放器

使用说明书

安装导引

步骤1:安装SD卡

在安装SD卡之前,必须先把音档存入该卡。旋转VOL旋钮至"OFF"方向,直到电源指示灯熄灭,也可采用直接拔除电源(如果"VOL"音量已设定在理想位置,不考虑改变它的情况下),在断电状态下,滑开SD卡的盖子,把SD卡反面朝上插入。若要拔下SD卡,再向里面推入,SD卡会自动弹出,盖上SD卡的盖子。

步骤2: 连接电话线与电源

接通电源适配器,将音频线的3.5音频头插入0/P接口,另一头接到三通连接线的电话插口。 将电话进线从电话机上拔出,接入三通连接线的另一个电话插口。将三通连接线所带的电话 水晶头接到电话机的电话线插口上。可参照**接线示意图**。

步骤3: 打开电源开关调整输出音量

用"VOL"把电源打开并调整到适当输出音量,按下一键切换按钮,声音自动播放。一键切换按钮用于切换通话模式与音乐播放模式。

步骤4: 选择播放轨号

最高可储存99轨的语音资料。按一次"Change"按钮,可跳到下一轨。如果是在最后一轨时,按下"Change"按钮则跳到第一轨。DP-401具有记忆作用,断电之前所播放的轨号,重新通电后会自动恢复播放此轨号的音乐。面板LED指示当前播放轨号。

接线示意图



使用方法:

若通话中需要对方等待时,请按下一键切换按钮,本地的声音不能传递到对方,此时对方听筒中播放预存的音乐。再次按下一键切换按钮,按钮弹起则恢复通话。

文件名(轨号)规则:

声音档案可以是MP3或WAV文件,在同一片SD卡上这两种档案可同时存在,立体声音档的左、右声道会被混合成单音输出。

必须在文件名前加上一个3位数的数字, 例如: 001anyname.mp3 为第一轨,

088anothername. wav为第88轨。如果文件名超过99则不被接受(轨号的建立可不连续)

产品特点:

- 永久保存: SD 卡存储, 100%数字设计, 无须录音带或 CD
- 使用广泛:可以与任何模拟电话机搭配
- 一键切换: 电话通话与音乐播放一键切换
- 音乐格式: 支持 MP3 或 WAV 文件格式
- 多段选择:具有最多 99 轨储存/放音能力(音乐时长可超过 1 小时)
- 监听功能: 内建监听喇叭, 监听当前音乐效果
- 界面直观: LED 显示当前播放轨号
- 耐用坚固:工业级设计,省电且无须维护

DP-401除了可以提供等待电话接听者一些音乐以消除其等候的厌烦外,也可以播放一些商业广告以促进商机

规格:

MP3: ISD 11172-3, CBR/VBR

WAV: 未经压缩的PCM, 8/16bit, 单音/立体

最大轨数: 99

记忆卡: SD Memory Card

包装内容

DP-401播音器× 1

电源适配器× 1

音频线× 1 (一头为3.5mm音频插头,另一头为RJ11插头)

三通连接线×1(连接电话线)

使用说明书× 1

SD卡×1 (选购配备)

故障检修

- 1. 如果没有声音输出,将音频口0/P接口的连接线拔出,按下一键切换按钮,确认是否有声音。若 无声音输出:
 - a) 请检查输出开关 "VOL" 是否打开。
 - b) 请检查切换按钮是否切换成音乐播放模式,按下按钮为音乐播放模式,弹起则为通话模式。
 - c) 如果听不到声音输出,可能是SD卡没有插好,请先关电后重插SD卡,再重新打开电源。
- 2. 播放的轨号不对时

按 "Change" 按钮去选取正确轨数

3. 声音质量不理想

可能是因声音输出过大,可把"VOL"旋钮调小